



Como... Pintar rayas en la pared



Tiempo:
1 tarde



Dificultad:
Fácil

Descripción del proyecto

Agrega un poco de dimensión a cualquier habitación con rayas. Si bien es posible que no hagan que tus paredes se vean más delgadas, las rayas pueden agregar un elemento de diseño fresco y divertido a cualquier espacio. ¡Diviértete con combinaciones de colores y grosores de rayas para obtener resultados espectaculares! Comienza con estas instrucciones fáciles de seguir.

¿Qué necesitas para este proyecto?

Bandeja

Rodillo Purdy® White Dove

Esponja

Removedor de pintura

Cubeta

Pintura SuperPaint para Interiores

Cinta Hystik 835

Lápiz

Regla

Cinta métrica

Escalera

Colores que usamos:

Extra White SW 7006

Essential Grey SW 6002

PASO 2: Planea

Decide el tamaño y la dirección de las rayas que quieres pintar.

Ten en cuenta que las rayas verticales se recomiendan en la mayoría de los espacios, ya que elevan y realzan la habitación y hacen que los techos parezcan altos. Las rayas horizontales funcionan mejor en espacios elevados.

Mide y calcula el área total de la pared que se pintará para determinar cuántas rayas harás, ajustando el tamaño de las rayas para que se adapte a las dimensiones de modo que todas las rayas sean del mismo tamaño.

Divida por un número impar para asegurarse de que la primera y la última franja sean del mismo color.

PASO 3: Mide

Para este proyecto creamos un patrón de rayas que se repite cada 40 centímetros. Al pegar la cinta, asegúrese de pegar en la parte exterior de la línea donde desea pintar.

PASO 4: Pinta

Use el rodillo Purdy® White Dove de 9 x 3/8" si las rayas son gruesas o de 4.5 x 1/4" si son finas. Aplique color entre las áreas pegadas con cinta usando la técnica W. Pinta en forma de W y luego rellénalo sin levantar el rodillo. Continúe en secciones hasta que termine.

Quite la cinta mientras la pintura aún esté pegajosa. Tire en un ángulo de 45° alejándose de la pared.

Deje que la pintura de seque en aproximadamente 2-4 horas y listo.



PASO 1: Preparación de la superficie

Con un paño o una esponja de celulosa humedecida con agua y un poco de líquido lavavajillas suave, limpie las paredes que se van a pintar para quitar el polvo y la suciedad. Enjuague las paredes con agua limpia para eliminar los residuos de jabón.

Parche los agujeros según sea necesario. Raspe la arena y luego limpie el polvo.

Coloque cinta de pintor (Hystik 835) alrededor de los bordes del techo, ventanas, puertas, molduras del piso y cualquier otro trabajo de madera o moldura que no se vaya a pintar.



Escribenos a WhatsApp:

Guatemala (502) 2202-9999 El Salvador (503) 2133-2333 Tegucigalpa (504) 2283-8757 San Pedro Sula (504) 2564-5050 Nicaragua (505) 2248-9272 Costa Rica (506) 2216-4040 Panamá (507) 321-8282



www.facebook.com/sherwinwilliamsca



@sherwinCA

www.sherwinca.com

SHERWIN-WILLIAMS